

Gebrauchshinweis

Bambus LED Clock

Generell

Setzen Sie vor dem ersten Gebrauch die Batterien in das Gehäuse und/oder schliessen Sie die Stromversorgung (DC 5V) an einen USB-Anschluss bzw USB Ladegerät an. Machen Sie sich mit den Funktionen der Tasten vertraut (siehe 11).

1. Batterien / ext. Stromanschluss

Betreiben sie - wenn möglich - die Bambus LED Clock mit dem mitgelieferten externen USB-Stromkabel. Im Batterie-Modus empfiehlt sich die Aktivierung der „Sound Kontrolle“ (siehe 6). Die Bambus LED Clock ist mit einer zusätzlich fest eingebauten Knopfzelle ausgestattet, um bei Stromausfall / leeren Batterien die Einstellungen zu behalten.

2. Reset

Sie können jederzeit die Funktionen der Bambus LED Clock durch Drücken der „RESET“ - Taste auf die Werkseinstellungen zurück setzen.

3. Datum einstellen

a. Drücken Sie die „SET“-Taste für ca. 3 Sekunden bis die Jahr-Anzeige blinkend erscheint.

b. Setzen Sie nacheinander das Jahr, Monat und Tag mittels „UP / DOWN“. Bestätigen Sie jede Eingabe mit „SET“. Nach der Datumseinstellung kommen Sie direkt zur Zeiteingabe.

Den Einstellungsmodus verlassen Sie indem Sie für längere Zeit keine Taste betätigen.

4. Zeit einstellen

a. Drücken Sie die „SET“-Taste für ca. 3 Sekunden bis die Jahr-Anzeige blinkend erscheint.

b. Drücken Sie die „SET“-Taste bis die 12/24h-Anzeige erscheint.

c. Drücken Sie „UP / DOWN“ um zwischen 12/24h-Modus zu wechseln.

d. Drücken Sie „SET“ um zur Einstellung der Zeit zu gelangen.

e. Setzen Sie nacheinander die Stunde und Minute mittels „UP / DOWN“. Bestätigen Sie jede Eingabe mit „SET“. Nach der Zeiteinstellung kommen Sie direkt zur Alarm-Einstellung.

Den Einstellungsmodus verlassen Sie indem Sie für längere Zeit keine Taste betätigen.

5. Alarm einstellen

a. Drücken Sie die „SET“-Taste für ca. 3 Sekunden bis die Jahr-Anzeige blinkend erscheint.

b. Drücken Sie die „SET“-Taste bis die Alarm-Anzeige erscheint (--:A1 bzw oN:A1).

c. Schalten Sie den Alarm mittels „UP / DOWN“ aus (--:A1) oder an (oN:A1)

d. Setzen Sie nacheinander die Stunde, Minute mittels „UP / DOWN“. Bestätigen Sie jede Eingabe mit „SET“.

Sie können bis zu drei verschiedene Alarmzeiten (--:A1 bis --:A3) definieren.

Den Einstellungsmodus verlassen Sie indem Sie für längere Zeit keine Taste betätigen.

Bei Erreichen der Alarm-Zeit ertönt für ca. 60 Sekunden ein Beep-Signal. Dieses kann durch Drücken einer Taste jederzeit unterbrochen werden.

6. Sound Kontrolle

Als Stromsparfunktion im Batteriebetrieb kann mittels der „Sound Kontrolle“ das Display über die Geräusche angeschaltet werden. Bei Aktivierung der „Sound Kontrolle“ wird das Display nach ca. 5 Sekunden ausgeschaltet und kann mittels Geräuschen oder Tastendruck wieder eingeschaltet werden.

Die Sound Kontrolle kann durch Drücken der „DOWN“ Taste aus- (--:Sd) bzw. eingeschaltet (oN:Sd) werden.

7. Display Mode

a. Drücken Sie die „Set“-Taste kurz um zwischen den Display-Modus (dP-1: Zeit / Datum / Temperatur wechselt automatisch; dP-2: Nur Zeit-Anzeige) zu wechseln.

8. Display-Helligkeit

a. Drücken Sie die „UP“-Taste für ca. 3 Sekunden.

b. Mittels „UP/DOWN“ können Sie zwischen 4 Helligkeitsstufen (L0 - L4) wechseln.

Die LED Bambus Clock regelt zusätzlich zwischen 18:00 und 07:00 Uhr die Helligkeit der Anzeige automatisch herunter.

9. Temperaturanzeige C°/F°

a. Drücken Sie die „UP“-Taste kurz um zwischen der Anzeige Fahrenheit / Celsius

Tisch Wetterstation.

Entnehmen Sie die Batterien aus dem Gehäuse und ersetzen Sie diese (3x AAA). Auf richtige Polung achten!

Setzen Sie den Batteriefach-Deckel wieder in das Gehäuse und verschliessen

