

# Gebrauchshinweis

---

## Letter Opener

1. Verwenden Sie das Letter Opener nur für den vorgesehenen Zweck.
2. Halten Sie den Brieföffner immer am Gehäuse und nicht an der Klinge. Vermeiden Sie es, die scharfe Klinge zu berühren..
3. Bewahren Sie das Messer an einem sicheren Ort auf, an dem es nicht von Kindern oder Haustieren erreicht werden kann.
4. Verwenden Sie niemals ein beschädigtes oder defektes Letter Opener Messer.
10. Entsorgen Sie das Messer ordnungsgemäß und sicher, wenn es nicht mehr verwendet werden kann.