

Gebrauchshinweis

Allzweckschere

Bitte halten Sie die Schere stets außerhalb der Reichweite von Kindern.

Verwenden Sie die Schere nur für den vorgesehenen Zweck, d.h. zum Schneiden von Papier oder anderen geeigneten Materialien.

Achten Sie darauf, dass die zu schneidenden Materialien nicht zu dick sind, um Schäden an der Schere zu vermeiden.

Halten Sie die Schere während des Gebrauchs fest in der Hand und achten Sie darauf, dass Sie nicht versehentlich auf Ihre Finger schneiden.

Reinigen Sie die Schere nach jedem Gebrauch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

Ölen Sie die Schere regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie reibungslos funktioniert.

Vermeiden Sie es, die Schere fallen zu lassen oder zu werfen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Wenn die Schere beschädigt ist oder nicht mehr richtig funktioniert, verwenden Sie sie nicht mehr und bringen Sie sie zur Reparatur oder ersetzen Sie sie durch eine neue Schere.

Bitte beachten Sie diese Hinweise, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Schere sicher verwenden.