

Gebrauchshinweis

LED Outdoor Lampe

Einsatz der Outdoor-Lampe



Die LED Outdoor-Lampe wird durch Auseinanderziehen des Lampenkörpers eingeschaltet. Durch Zusammenschieben des Lampenkörpers schalten Sie die LED Outdoor-Lampe wieder aus.

Die Lampe kann als Standlampe oder mittels den angebrachten Metallbügeln

als Hängelampe aufgehängt bzw. in vielen verschiedenen Positionen aufgestellt werden.

Nicht direkt in die Augen leuchten - Blendefahr!

Batteriewechsel



Drehen Sie zum Batteriewechsel den Batteriefach-Deckel am Boden der LED Outdoor-Lampe gegen die Uhrzeigerrichtung auf.

Entnehmen Sie die Batterien aus dem Gehäuse und ersetzen Sie die Batterien (3x AA 1,5 V). Auf richtige Polung achten!

Schrauben Sie den Batteriefach-Deckel in Uhrzeigerrichtung bis zum Anschlag (handfest) auf das Gehäuse.

Sicherheitshinweise:

Die LED Outdoor-Lampe ist nur für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Vor übermäßiger Hitze sowie Durchnässung schützen.

Beschädigung: Bei offensichtlicher Beschädigung darf die LED Outdoor-Lampe nicht mehr verwendet werden. Nehmen Sie keine Veränderungen vor und verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör.

Reinigung: Reinigen Sie die LED Outdoor-Lampe mit einem weichen Tuch, keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden.

Vor Kleinkindern fern halten, kein Spielzeug.

Kleinteile nicht verschlucken - Erstickungsgefahr!

Heben Sie sich diese Sicherheitshinweise sorgfältig auf.

Batterien: Entsorgen Sie leere Batterien nicht im Hausmüll, sondern geben Sie diese an den entsprechenden Sammelstellen zur Entsorgung ab.

Blendefahr: Die LED Outdoor-Lampe entwickelt ein sehr helles Licht; nicht direkt in das Licht blicken - Blendefahr! Zum Schutz immer die Lichtquelle von den Augen fernhalten.

Technische Daten:

Batterien: 3x AA 1,5 Volt
Maße: ca. 125 x 85 mm (geschlossen)
ca. 185 x 55 mm (offen)
Gewicht: ca. 240g

