

# Gebrauchshinweis

---

## Edelstahl Thermobecher

Vor der ersten Benutzung sollte der Thermobecher gründlich mit warmem Seifenwasser gewaschen werden.

Überprüfen Sie, ob der Becher sauber und trocken ist, bevor Sie ihn verwenden.

Füllen Sie den Thermobecher mit der gewünschten Flüssigkeit. Achten Sie darauf, dass Sie ihn nicht überfüllen, um ein Auslaufen zu vermeiden.

Schließen Sie den Deckel des Thermobechers fest, um eine ausreichende Isolierung zu gewährleisten.

Verwenden Sie den Becher nicht für kohlenensäurehaltige Getränke, da diese den Druck im Inneren des Bechers erhöhen können.

Verwenden Sie den Thermobecher nicht für Milchprodukte oder säurehaltige Flüssigkeiten, da diese den Edelstahl beschädigen können.

Achten Sie darauf, den Becher von Kindern fernzuhalten, da heiße Flüssigkeiten Verbrennungen verursachen können.

Der Edelstahl-Thermobecher ist nicht spülmaschinenfest und sollte von Hand gewaschen werden. Verwenden Sie warmes Seifenwasser und eine weiche Bürste, um ihn zu reinigen.