

Gebrauchshinweis

Cutter

1. Verwenden Sie das Cuttermesser nur für den vorgesehenen Zweck.
2. Tragen Sie immer Schutzhandschuhe und Augenschutz, um Verletzungen zu vermeiden.
3. Halten Sie das Messer stets scharf und in gutem Zustand.
4. Schneiden Sie niemals in Richtung Ihres Körpers oder anderer Personen.
5. Achten Sie darauf, dass das Messer immer fest verschlossen ist, wenn es nicht in Gebrauch ist.
6. Bewahren Sie das Messer an einem sicheren Ort auf, an dem es nicht von Kindern oder Haustieren erreicht werden kann.
7. Verwenden Sie niemals ein beschädigtes oder defektes Messer.
8. Vermeiden Sie das Schneiden von schweren oder harten Materialien, die das Messer beschädigen könnten.
9. Führen Sie niemals Reparaturen oder Änderungen am Messer selbst durch.
10. Entsorgen Sie das Messer ordnungsgemäß und sicher, wenn es nicht mehr verwendet werden kann.