

Gebrauchshinweis

COB-Flashlight Laser

Sicherheitshinweise:

Die COB Flashlight Laser ist nur für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Vor übermäßiger Hitze sowie großer Feuchtigkeit schützen.

Beschädigung: Bei offensichtlicher Beschädigung darf die COB Flashlight Laser nicht mehr verwendet werden. Nehmen Sie keine Veränderungen vor und verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör.

Reinigung: Reinigen Sie die COB Flashlight Laser mit einem weichen Tuch, keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden.

Verschluckungsgefahr: Die COB Flashlight Laser enthält Kleinteile - ACHTUNG, Verschluckungsgefahr! Nicht geeignet für Kleinkinder und Kinder.

Batterien: Entsorgen Sie leere Batterien nicht im Hausmüll, sondern geben Sie diese an den entsprechenden Sammelstellen zur Entsorgung ab. Heben Sie sich diese Sicherheitshinweise sorgfältig auf.

Inbetriebnahme:

1. Entfernen Sie den Batteriekontakt-Schutz sofern dieses nicht bereits geschehen ist.

Batteriewechsel:

1. Drehen sie dazu den Batteriedeckel vollständig aus dem Gehäuse.
2. Entnehmen sie den Batteriehalter
3. Ersetzen Sie die drei AAA-Batterien. Auf richtige Polung achten!
4. Setzen Sie den Batteriehalter wieder in das Gehäuse (Pfeilrichtung beachten)
5. Schrauben Sie den Batteriedeckel wieder vollständig in das Gehäuse.

LED Lampe:

1. Schalten Sie die LED Lampe durch drücken auf den gummierten Einschaltknopf ein bzw. aus.

ACHTUNG: Blendgefahr!

Die COB Flashlight Laser entwickelt ein sehr helles Licht. Nicht direkt in die Augen leuchten.