


Gebrauchshinweis

X-PRO LED Flashlight



Bedienungshinweis:

Die X-PRO LED Flashlight wird über den Schalter in der Verschlusskappe an- und ausgeschaltet. Über den frei justierbaren Lampenkopf (ZOOM-IN -OUT) wird die Fokussierung des Lichtstrahles eingestellt. Die maximale Lichtstrahlweite erreichen Sie bei ausgezogenem Lampenkopf. Die maximale Lichtbreite erreichen Sie bei eingefahrenem Lampenkopf. Die Stromsparfunktion wird durch 2-maliges betätigen des Schalters aktiviert. Die Lebensdauer der Batterien wird dadurch bis um das Doppelte erhöht. Die Laufleistung der Batterien beträgt ca. 20 Stunden Dauerbetrieb. Die Stroboskop-Funktion wird durch 3-maliges betätigen des Schalters aktiviert.

Einlegen der Batterien

Öffnen Sie durch drehen der Verschlusskappe das Batteriefach. Entnehmen Sie das Batteriefach und legen 3 AAA Batterien entsprechend der vor-gegebenen Polrichtung in das Batteriefach ein. Führen Sie das Batteriefach entsprechend der Pfeilrichtung auf dem Batteriefach ein. Verschließen Sie die Verschlusskappe.

Sicherheitshinweis:

Die X-Pro LED Flashlight darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Kindern ist der Zugang aufgrund der starken Leuchtkraft und der Verwendung von Batterien zu untersagen. Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen, benutzen Sie deshalb in diesem Fall geeignete

Entsorgungshinweise:

Dieses Elektronikgerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei der Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.